HDMI SELECTOR

COMPATIBLE

(CPT-HDMI2214F)

(CPT-HDMI-2218F)

BENUTZERANLEITUNG V1.0

HDMI2214F / HDMI2218F

Inhalt der Verpackung -

- ♣ 1 COMPATIBLE - CPT-HDMI2214F . / . CPT-HDMI2218F HDMI Umschalter
- ♣ 1 Benutzeranleitung
- ♣ 1 Netzadapter GS, 9 V, 600 mA
- ♣ 1 Fernbediengerät
- ♣ 1 RS-232-1.8M-Kabel (DB-9 Steckfassung zur Einsteckfassung)
- ♣ 1 CD mit der Software zur Steuerung des RS-232
- ♣ 2 Zahnradstangen, 8 Schraube für HDMI2218F

Fehlt einer der Artikel wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Features

- ♣ HDTV resolution up to 1080p, PC resolution up to 1600x1200 60Hz.
- ♣ Compliant with the specification of HDMI 1.2.
- ♣ Support RS-232 control.
- ♣ Remote controller for operation.
- ♣ Hot pluggable.
- ♣ Auto skips over the power-off and unplugged cable.
- ♣ 1U rack design for HDMI2218F.

Angaben

Funktion		HDMI2214F	HDMI2218F
HDMI-Eingangsanschluß (A-Typ-Einsteckfassung)		4	8
HDMI-Ausgangsanschluß (A-Typ-Einsteckfassung)		1	
LEDs	Online	4	8
	Ausgewählt	4	8
Wählschalter		4	8
RS-232-Anschluß		1x DB-9-Einsteckfassung	
Max. Auflösung		UXGA, 1080p	
Netzadapter (min.)		GS, 9 V, 600 mA	
Gehäuse		Metall	
Gewicht		585 g	1170 g
Maße (LxBxH) mm		200x75x45	342x104x45

Hardware-Voraussetzungen

	Anforderungsspezifikationen
HDTV	Eine LCD-Diode, PLASMA-TV oder Projektor mit Funktion der HDMI-Eingangsfassung.
DVD-Player / TV-Empfänger	Funktion des HDMI-Ausgangsanschlusses.
Kabel	HDMI-Stecker zum Anschließen des Standard-Steckerkabels.

VORDERANSICHT

1. Port-Wählschalter (manueller Typ)
   Für den Zugriff auf den gewählten DVD-Player/TV-Empfänger drücken Sie diesen Schalter.
2. Port-LEDs
   - ♣Nach dem richtigen Anschließen des Netzadapters blinken alle roten LED-Dioden.
   - ♣Nach dem richtigen Anschließen und bei der Inbetriebnahme des DVD-Player/TV-Empfänger leuchtet die grüne LED-Diode auf.
   - ♣Nach dem erfolgreichen Wählen des DVD-Player/TV-Empfänger leuchtet die rote LED-Diode auf.
3. IR-Empfänger
   Richten Sie das Fernbediengerät auf den IR-Empfänger.

Rückansicht



11. Netzanschluß
    Hier wird der Netzadapter (GS, 9 V, 600 mA) angeschlossen.
2. RS232-Port-Anschlußstelle
   Das RS-232-Kabel anschließen (optional).
3. HDMI-OUT-Port-Anschluß
   Zum Anschließen des Monitorkabels.
4. HDMI-IN-Port-Anschlüsse
   Die Verlängerungskabel an den HDMI-Port des HDMI-Ausgangsanschlusses des Gerätes anschließen.

Installation

Vor dem Beginn der Installation stellen Sie sicher, daß der Wählschalter und Monitor (Projektor) ausgeschaltet sind.

1. Sicherstellen, daß alle Geräte ausgeschaltet sind.
2. Das Monitorkabel an den HDMI-OUT-Port-Anschluß anschließen.
3. Die Verlängerungskabel vom HDMI-Port der DVD-Player/TV-Empfänger an die HDMI-IN-Port-Anschlüsse anschließen.
4. Plug the power adapter into the wall socket.
5. Den Netzadapter mit dem HDMI-Wählschalter verbinden.
6. Zuerst den Monitor einschalten.
7. Alle roten LED-Anzeigedioden blinken von vorne nach hinten. Wenn nicht, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
8. Die DVD-Player/TV-Empfänger einschalten.
9. Die grünen LED-Anzeigedioden leuchten auf, während die DVD-Player/TV-Empfänger angeschlossen und in Betrieb sind.

Betrieb

1. Port-Auswahl

♣Zum Umschalten auf den gewünschten DVD-Player/TV-Empfänger drücken Sie die Taste des “Port-Wählschalter”.

♣Die LED-Diode des ausgewählten Ports leuchtet rot auf und zeigt somit an, welcher Port nun aktiv ist.

2. Infrarotfernbedienung

♣Verwenden Sie die Tasten “1“ und “2“, um einen DVD-Player/TV-Empfänger auszuwählen. anderen DVD-Player/TV-Empfänger auszuwählen.

♣Verwenden Sie die Taste “⏻”, um das Gerät ein- und auszuschalten.

3. Steuerung mit RS-232

♣Auf die linke Maustaste drücken, um auf DVD/PC der gewünschten DVD/PC zu klicken.

♣Use “ ◀ ”, “ ▶ ” key to select another DVD player/TV receiver.

♣Use ”⏻” key to power on/off selector.

3. Steuerung mit RS-232

♣Auf die linke Maustaste drücken, um auf DVD/PC der gewünschten DVD/PC zu klicken

Technische Angaben

Eingangs-/Ausgangssignale



Pin #	Signal	Pin #	Si
1	TMDS Daten 2+	11	TMDS-Taktgeber-
2	TMDS Daten 2	12	TMDS-Taktgeber -
3	TMDS Daten 2-	13	CEC
4	TMDS Daten 1+	14	Reserviert (N.C. am Gerät)
5	TMDS Daten 1	15	SCL
6	TMDS Daten 1-	16	SDA
7	TMDS Daten 0+	17	DDC/CEC-
8	TMDS Daten 0	18	+5 Power
9	TMDS Daten 0-	19	Hot-Plug erkannt
10	TMDS-Taktgeber+		

Unterstütztes RS232 DCE-Signal l

Pin #	Signal	Pin #	Signal
1	N/A	6	N/A
2	Transmit Data	7	N/A
3	Received Data	8	N/A
4	N/A	9	N/A
5	Signal Ground	◀	▶

© Compatible Computer Solutions B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen:

Sämtliche Firmen-, Marken- und Produktnamen in dieser Benutzeranleitung sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

DEUTSCHSPRACHIGER HELPDESK HOTLINE: +31 - (0)35 628 14 14 or
customerservice@compatible.eu

Installation der Software für die Steuerung mit RS-232

1. Installiere das application Program DHR Matrix.msi. (Hinweis: Dieses Programm kann nur unter Windows angewendet werden).
2. Das RS-232-Kabel anschließen, wobei das PC-Ende der RS-232-Port (COM-X) ist, während das Ende des HDMI-Wählschalter als den RD232-Port ausgeführt ist.
3. Den HDMI-Wählschalter und die DHRM.exe-Datei starten. Den COM-Port auswählen.
4. Mit der Setup-Funktion den HDMI-Wählschalter öffnen.
5. Zum Ändern des Ports das Video und Audio auswählen.

DEUTSCHSPRACHIGER HELPDESK
HOTLINE: +31- (0)35 628 14 14 or
customerservice@compatible.eu

© Compatible Computer Solutions B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen:

Sämtliche Firmen-, Marken- und Produktnamen in dieser Benutzeranleitung sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber